

מדריך חומרה

מחשבים שולחניים עסקיים תוצרת HP קומפאק דגם Trundation Small Form Factor

מק"ט מסמך: 359656-BB1

2004 מאי

חוברת זו מספקת מידע בסיסי לשדרוג דגם זה של המחשב.

.Hewlett-Packard Development, L.P כל הזכויות שמורות משורות 2004 \odot המידע הכלול בזאת נתון לשינויים ללא הודעה מראש.

מיקרוסופט, MS-DOS, חלונות וחלונות NT הם סימנים מסחריים של חברת מיקרוסופט בארה"ב ובמדינות אחרות.

כתבי האחריות היחידים החלים על מוצרים ושירותים של HP מפורטים במפורש בהצהרות האחריות הנלוות לאותם מוצרים ושירותים. אין להבין מתוך הכתוב לעיל כי תחול על המוצר אחריות נוספת כלשהי. חברת HP לא תישא בכל אחריות שהיא לשגיאות טכניות או לשגיאות עריכה או להשמטות במסמך זה.

מסמך זה מכיל נתוני בעלות המעוגנים בזכויות יוצרים. אין להעתיק, לשכפל או לתרגם לשפה אחרת חלקים כלשהם ממסמך זה ללא אישור מראש ובכתב מחברת Hewlett-Packard.



אזהרה: טקסט המופיע בצורה זו מציין כי אי מילוי הוראות אלה עלול לגרום לנזק גופני חמור ואף למוות.



זהירות: טקסט המופיע בצורה זו מציין כי אי מילוי הוראות אלה עלול לגרום נזק לציוד, וכן לאובדן נתונים או מידע.

מדריך חומרה

מחשבים שולחניים עסקיים תוצרת HP קומפאק דגם dc7100 Small Form Factor

מהדורה ראשונה: מאי 2004

מק"ט מסמך: 359656-BB1

תוכן עניינים

	תכונות המוצר
1-1	תכונות תצורה סטנדרטיות
1-2	רכיבי הלוח הקדמי
1-3	רכיבי הלוח האחורי
1-4	מקלדת
1-5	מקש לוגו של חלונות
1-5	פעולות מיוחדות של העכבר
1-6	מיקום המספר הסידורי
	שדרוגי חומרה
2-1	תכונות שמישות
2-1	אזהרות והודעות זהירות
2-2	שימוש במחשב Small Form Factor בתצורת שימוש
2-3	שחרור מנעול המכסה החכם
2-3	שימוש במפתח FailSafe (אל-כשל) של המכסה החכם
	הסרת מכסה המחשב
	החלפת מכסה המחשב
2-7	התקנת רכיבי זיכרון נוספים
2-7	רכיבי DIMM
	רכיבי זיכרון DDR-SDRAM DIMM
	אכלוס חריצי זיכרון DIMM
	התקנת כרטיס הרחבה
	הונקמו כו שיט דוד דבר הסרת כרטים הרחבה מסוג PCI Express
	הטרונ כו טיט הו חבר מטוג PCI Expless
	ווונקטוג כונגים נוטפים זיהוי מיקומי הכונגים
	אדווי מיקומי דוכוננים הסרת כונן אופטי
	הטרונ כונן אופטי הסרת כונן תקליטונים
	הטרונ כונן דנקליטונים התקנת כונן אופטי אופציונלי
	, ,
2-28	שדרוג דיסה השיח מסוג SATA

2

2-36	עבודה עם MultiBay אופציונלי	
2-37	ייהתקנה-חמהיי או ייהחלפה-חמהיי של כונני MultiBay ייהתקנה	
	הסרת בורג אבטחה ב-MultiBay	
2-39	הכנסת כונן ל-MultiBay	
	הסרת כונן מ-MultiBay	
	ים. iBay-חלוקה למחיצות ופירמוט של דיסק קשיח המותקן ב	
	מפרטים	א
	החלפת סוללה	ב
	התקני נעילת אבטחה	ג
	התקנת מנעול אבטחה	
	מנעול הכבל	
	מנעול לוח מגע	
3-7	תפס נעילה של מארז אוניברסלי	
	פריקת חשמל סטטי	т
1-7	מניעת נזק כתוצאה מחשמל סטטי	_
	שיטות הארקה	
	טיפול שגרתי במחשב והכנות למשלוח	ก
1-ה	תחזוקה שוטפת של המחשב	
2-ה-2	אמצעי זהירות לכונן אופטי	
2-ה-2	תפעול	
2-ה-2	ניקוי	
ה-2	בטיחות	
	הכנה למשלוח	
	נדקס	אי

תכונות המוצר

תכונות תצורה סטנדרטיות

התכונות של מחשב HP Compaq Small Form Factor משתנות בהתאם לדגם. לרשימה מלאה של כל רכיבי החומרה והתוכנה המותקנים במחשב שלך, הפעל את תוכנת האבחון לחלונות. הוראות לשימוש בכלי עזר זה מופיעות ב*מדריך לאיתור תקלות* שב-Documentation CD (תקליטור התיעוד).




ניתן להשתמש במחשב אם Small Form Factor ניתן להשתמש במחשב ניתן לחשתמש במחשב נוסף, ראה סעיף "שימוש במחשב Small Form Factor בתצורת נוסף, ראה סעיף "שימוש במחשב "Minitower" במדריך זה.



Small Form Factor תצורת


רכיבי הלוח הקדמי

תצורת הכוננים משתנה בהתאם לדגם.



		יבי הלוח הקדמי	רכי
מחבר למיקרופון	0	נורת פעילות של כונן התקליטונים	0
שקע לאוזניות	8	כונן תקליטונים	0
יציאות (2) USB יציאות	9	נורת פעילות של הכונן האופטי	3
נורת פעילות של הדיסק הקשיח	1	לחצן לשליפת תקליטון	4
נורת הפעלה	Ф	כונן אופטי (כונן תקליטורים, כונן לקריאה/קריאה-כתיבה, DVD, DVD לקריאה/ קריאה-כתיבה או כונן משולב לקריאה-כתיבה של תקליטורים ו-DVD)	6
מתג הפעלה	Ø	לחצן לשליפת תקליטור אופטי	6

רכיבי הלוח האחורי




וח האחורי	כיבי הל	רי
מחבר כבל המתח 🗈 🗈 מחבר מקבילי	•	0
מחבר לעכבר PS/2 מחבר לצג 🔲 8	ė (3
מחבר למקלדת PS/2 🎧 מחבר לאוזניות/יציאת שמע		3
שמע 👉 מחבר לכניסת שמע USB	↔ (4
מחבר טורי 🔱 🐠 מחבר למיקרופון	10101	9
RJ-45 מחבר רשת	뫄 (6

אופן הסידור של המחברים ומספרם יכולים להשתנות בהתאם לדגם המחשב.

מותקן במחשב. PCI Express מחבר הצג של לוח המערכת אינו פעיל כאשר כרטיס גרפי מסוג

אם מותקן במחשב כרטיס גרפי סטנדרטי מסוג PCI, ניתן להשתמש במחברים בכרטיס ובלוח המערכת בו-זמנית. ייתכן שיהיה צורך לשנות הגדרות בכלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב) כדי שניתן יהיה להשתמש בשני המחברים. למידע נוסף על התקנת המחשב, ראה *מדריך לכלי העזר* שניתן יהיה להשתמש בשני המחשב) (F10) ב-Documentation CD (תקליטור התיעוד).

מקלדת



	רכיבי המקלדת
משמשים לביצוע פונקציות מיוחדות, בהתאם ליישום התוכנה שבו נעשה שימוש.	מקשי פונקציות 🕡
Insert, Home, Page Up, Delete, End :כוללים את המקשים הבאים ו-Page Down.	מקשי עריכה 💈
Num Lock, Caps Lock) מציינות את מצב הגדרות המחשב והמקלדת (Scroll Lock).	נורות מצב 🗿
פועלים כמו לוח ספרות במחשבון.	מקשי ספרות 🐠
משמשים לניווט במסמך או באתר אינטרנט. מקשים אלה מאפשרים להזיז את הסמן שמאלה, ימינה, למעלה ולמטה באמצעות מקשי הספרות במקום באמצעות העכבר.	מקשי חצים 🜀
משמשים בשילוב עם מקש אחר; הפעולה שתתבצע תלויה ביישום התוכנה שבו אתה משתמש.	Ctrl מקשי 🚯
משמש (כמו לחצן העכבר הימני) לפתיחת תפריטים נשלפים ביישומי Microsoft Office. מקש זה יכול למלא פונקציות שונות ביישומי תוכנה שונים.	* מקש יישומים 🕡
משמשים לפתיחת תפריט התחלה במערכת ההפעלה חלונות של מיקרוסופט. משמשים בצירוף עם מקשים אחרים לביצוע פעולות שונות.	* מקשי לוגו של חלונות
משמשים בשילוב עם מקש אחר; הפעולה שתתבצע תלויה ביישום התוכנה שבו אתה משתמש.	Alt מקשי 9
אוגרפיים מסוימים בלבד.	מקשים המשמשים באזורים גיי*

מקש לוגו של חלונות

השתמש במקש לוגו של חלונות בצירוף עם מקשים אחרים לביצוע פונקציות מסוימות של מערכת ההפעלה חלונות. עיין בסעיף "מקלדת" לזיהוי מקש הלוגו של חלונות.

	פעולות מקש הלוגו של חלונות
מציג או מסתיר את תפריט התחלה.	מקש לוגו של חלונות
מציג את שולחן העבודה.	d + מקש לוגו של חלונות
ממזער את כל היישומים הפתוחים.	מקש לוגו של חלונות + m
מבטל את מזעור כל החלונות.	m + מקש לוגו של חלונות + Shift
פותח את חלון 'המחשב שלי'.	e + מקש לוגו של חלונות
מפעיל חיפוש מסמך.	f + מקש לוגו של חלונות
מפעיל חיפוש מחשב.	מקש לוגו של חלונות Ctrl + f
מפעיל את העזרה של חלונות.	מקש לוגו של חלונות + F1
נועל את המחשב אם אתה מחובר לרשת, או מאפשר לעבור בין משתמשים אם אינך מחובר לרשת.	מקש לוגו חלונות + I
מפעיל את תיבת הדו-שיח 'הפעלה'.	מקש לוגו של חלונות + r
מפעיל את מנהל כלי העזר.	u + מקש לוגו של חלונות
מפעיל את הלחצן הבא בשורת המשימות.	מקש לוגו של חלונות + Tab

פעולות מיוחדות של העכבר

רוב יישומי התוכנה תומכים בעכבר. הפעולות המוקצות לכל לחצן בעכבר תלויות ביישומי התוכנה שנעשה בהם שימוש.

מיקום המספר הסידורי

לכל מחשב יש מספר סידורי ייחודי **①** הממוקם בצד שמאל של המחשב, ומספר זיהוי מוצר **②** הממוקם במכסה העליון של המחשב. הקפד שמספרים אלה יהיו בידך בשעת יצירת קשר עם שירות לקוחות לצורך קבלת עזרה.



מיקומי המספר הסידורי ומספר זיהוי המוצר

שדרוגי חומרה

תכונות שמישות

המחשב שלך כולל תכונות שיאפשרו לך לשדרג אותו ולטפל בו בצורה קלה. אין צורך בכלים כלשהם לביצוע רוב תהליכי ההתקנה המתוארים בפרק זה.

אזהרות והודעות זהירות

לפני ביצוע שדרוג, ודא שקראת היטב את כל ההוראות, הודעות הזהירות והאזהרות שבמדריך זה.



אזהרה: להקטנת סכנת פציעה כתוצאה מהתחשמלות ו/או ממגע במשטחים חמים, הקפד לנתק את כבל המתח משקע החשמל והנח לרכיבים פנימיים להתקרר לפני הנגיעה בהם.



אזהרה: כדי להפחית את הסיכון להתחשמלות, דליקה, או להסבת נזק לציוד, אל תחבר מחברי תקשורת/טלפון לתוך השקעים של בקר ממשק הרשת (NIC).



זהירות: חשמל סטטי עלול לגרום נזק לרכיבים האלקטרוניים של המחשב או לציוד אופציונלי. לפני ביצוע הצעדים הבאים, הקפד לפרוק מגופך חשמל סטטי על-ידי נגיעה בחפץ מתכתי מוארק כלשהו. עיין בנספח ד' במדריך זה, "פריקת חשמל סטטי", למידע נוסף על מניעת פריקה של חשמל סטטי.



זהירות: לפני הסרת מכסה המחשב, ודא שהמחשב כבוי, ושכבל המתח מנותק משקע החשמל.

שימוש במחשב Small Form Factor בתצורת Minitower

מחשב Small Form Factor יכול להגיע בתצורת Small Form Factor יכול להגיע בתצורת כדי להשתמש בתצורת כדי להשתמש בתצורת המחשב את המחשב על צידו הימני, כמוצג באיור להלן.



הקפד להשאיר שטח של 10 ס״מ לפחות פנוי ממכשולים, בכל צידי המחשב.



שינוי התצורה מתצורה שולחנית לתצורת Minitower



כדי לשפר את יציבות המחשב בתצורת Minitower, ניתן לרכוש מעמד. HP- Tower

שחרור מנעול המכסה החכם



מנעול המכסה החכם הוא תכונה אופציונלית, והוא זמין בדגמים נבחרים בלבד.

מנעול המכסה החכם הוא מנעול מכסה הנשלט על-ידי תוכנה, באמצעות סיסמת ההתקנה. נעילה זו מונעת גישה לא חוקית לרכיבים הפנימיים של המחשב. המחשב מסופק כאשר מנעול המכסה החכם אינו נעול. למידע נוסף לגבי נעילה של מנעול המכסה החכם, ראה *מדריך לניהול שולחן העבודה* בתקליטור *התיעוד*.

שימוש במפתח FailSafe (אל-כשל) של המכסה החכם

אם הפעלת את מנעול המכסה החכם, ואינך יכול להזין סיסמה כדי להשבית את המנעול, תזדקק למפתח FailSafe למכסה החכם כדי לפתוח את מכסה המחשב. תזדקק למפתח כדי לגשת לרכיבים הפנימיים במחשב בכל אחת מהנסיבות הבאות:

- הפסקת חשמל
- כשל באתחול
- כשל של אחד מרכיבי המחשב האישי (כגון מעבד או ספק כוח).
 - סיסמה שנשכחה



מפתח אל-כשל של המכסה החכם הוא כלי ייחודי המסופק על ידי HP. התכונן בזמן: הזמן מפתח זה לפני שתזדקק לו.

:FailSafe כדי להשיג מפתח

- פנה לסוכן מכירות מורשה או לספק שירות מורשה של HP. הזמן רכיב מספר PN 166527-001 למפתח מספר רכיב PN 166527-002 למפתח עם הברגה.
 - בקר באתר האינטרנט של (www.hp.com) HP בקר באתר האינטרנט של בקר באתר היונטרנט של בקר ביצוע הזמנה.
 - התקשר למספר הטלפון המתאים, המצוין בתעודת האחריות, או במדריך Support Telephone Numbers (מספרי טלפון לתמיכה) במדריך Documentation CD- (תקליטור התיעוד).

כדי לפתוח את מכסה המחשב כאשר מנעול המכסה החכם מופעל:

- 1. כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה, ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים.
 - 2. נתק את כבל המתח מהשקע ונתק את ההתקנים החיצוניים.
 - 3. השתמש במפתח FailSafe כדי להסיר את בורג האבטחה המחזק את מנעול המכסה החכם.



הסרת בורג מנעול המכסה החכם

הסר את מכסה המחשב. עיין בסעיף ״הסרת מכסה המחשב״.
 כדי לחבר בחזרה את מנעול המכסה החכם, חבר את המנעול למקומו בעזרת בורג האבטחה.

הסרת מכסה המחשב


כדי להסיר את מכסה המחשב:

- 1. אם נעלת את מנעול המכסה החכם, הפעל את המחשב מחדש והשתמש בכלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב)
- 2. כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה, ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים.
 - נתק את כבל המתח משקע החשמל ומהמחשב ונתק את ההתקנים
 החיצוניים.



זהירות: לפני הסרת מכסה המחשב, ודא שהמחשב כבוי, ושכבל המתח מנותק משקע החשמל.

 לחץ על הלחצנים בצד ימין ובצד שמאל של המחשב ❶, לאחר מכן הסט את מכסה המחשב קדימה, עד שייעצר במקומו ❷, והרם אותו מהמארז.



הסרת מכסה המחשב

החלפת מכסה המחשב

כדי להחזיר את מכסה המחשב למקומו, התאם את הלשוניות שבלוח לחריצים במארז, ולאחר מכן הסט את המכסה על המארז, עד שיינעל במקומו.



החלפת מכסה המחשב

התקנת רכיבי זיכרון נוספים

המחשב מגיע עם רכיבי DIMM התומכים בקצב נתונים כפול, עם זיכרון לגישה אקראית דינמי סינכרוני (DDR-SDRAM).

רכיבי MMID

בחריצי הזיכרון שבלוח המערכת ניתן להתקין עד ארבעה רכיבי DIMM סטנדרטיים. בשקעי זיכרון אלה קיים לפחות רכיב ששותקן מראש. לקבלת ניצול מרבי של רכיבי הזיכרון, תוכל להתקין בלוח המערכת רכיבי זיכרון בנפח של עד GB 4 המוגדרים במצב אפיק כפול לביצועים גבוהים.

רכיבי זיכרון DDR-SDRAM DIMM

להשגת פעולה תקינה של המערכת, אם המחשב תומך ברכיבי DDR-SDRAM DIMM, על רכיבי ה-DIMM להיות:

- תואמים לתקן תעשייה של 184 פינים
- 400 MHz תואם PC3200 או unbuffered PC2700
 - של 2.5 וולט DDR-SDRAM DIMM רכיבי זיכרוו

: חייבים גם DDR-SDRAM רכיבי

- (CL=2.5 או CL=3) או CAS latency 2.5- לתמוך ב-CL=3 או
 - ש להכיל נתוני JEDEC SPD הכרחיים

בנוסף, המחשב תומך ברכיבים הבאים:

- .1 Gb-ו 512 Mb ,256 Mb non-ECC טכנולוגיות זיכרון
 - רכיבי DIMM חד-צדדיים ודו-צדדיים. ■
- רכיבי זיכרון DIMM מובנים עם התקני x8 ו-x16 DDR; רכיבי x4 אינם נתמכים.

תדירויות אפיק המעבד הבאות נדרשות להפעלת תדרי הזיכרון הנתמכים.

תדר אפיק מעבד נדרש	תדר זיכרון
800 MHz או 533 MHz	333 MHz
800 MHz	400 MHz

אם תדר זיכרון מוצמד לתדר אפיק מעבד שאינו נתמך, המערכת לא תפעל 400 MHz DIMM במהירות הזיכרון המרבית הנתמכת. לדוגמה, אם רכיב MHz במהירות מותקן באפיק מעבד 533 MHz, מהירות הזיכרון הגבוהה ביותר הנתמכת.



המערכת לא תבצע אתחול אם תתקין רכיבי DIMM שאינם נתמכים.

עיין ב α רות המחשב) (Computer Setup עיין במדריך לכלי העזר Documentation CD (תקליטור התיעוד) למידע אודות קביעת תדר האפיק של המעבד במחשב.


אכלוס חריצי זיכרון DIMM

המערכת תפעל באופן אוטומטי במצב אפיק יחיד, במצב Asymmetric של אפיק כפול, או במצב Interleaved של אפיק כפול לקבלת ביצועים טובים יותר, תלוי באופן התקנת רכיבי DIMM.

- המערכת תפעל במצב אפיק יחיד כאשר חריצי ה-DIMM מאוכלסים באפיק אחד בלבד.
- המערכת לא תפעל במצב Asymmetric של אפיק כפול אם קיבולת הזיכרון הכוללת של רכיבי ה-DIMM באפיק A אינה שווה לקיבולת הזיכרון הכוללת של רכיבי ה-DIMM באפיק B.
- המערכת תפעל במצב Interleaved של אפיק כפול לקבלת ביצועים טובים יותר אם קיבולת הזיכרון הכוללת של רכיבי ה-DIMM באפיק A שווה לקיבולת הזיכרון הכוללת של רכיבי ה-DIMM באפיק B. עם זאת, הטכנולוגיה ורוחב ההתקן של האפיקים השונים עשויים להיות שונים. לדוגמה אם אפיק A מאוכלס בשני רכיבי DIMM של 256MB ואפיק B מאוכלס ברכיב DIMM אחד של 512MB, המערכת תפעל במצב וnterleaved.

■ בכל אחד מהמצבים, מהירות הפעולה המרבית נקבעת על-ידי רכיב DIMM האיטי ביותר במערכת. לדוגמה, אם במערכת מותקן רכיב DIMM של 333 MHz ורכיב נוסף של 400 MHz, המערכת תפעל במהירות הנמוכה מבין השתיים.

יש ארבעה שקעי בלוח המערכת, עם שני שקעים לכל אפיק. השקעים יש ארבעה שקעי DIMM בלוח המערכת, עם את גאמוויות XMM1, XMM3, XMM2, את התוויות באפיק איכרון XMM4: באפיק איכרון XMM4: באפיק איכרון XMM4: איכרון XMM4: ו



מיקומי שקעי רכיבי DIMM

צבע שקע	תיאור	פריט
כחול	A אפיק, DIMM XMM1, אפיק	0
שחור	A אפיק, DIMM XMM2 שקע	0
כחול	B אפיק, DIMM XMM3, אפיק	0
שחור	B אפיק, DIMM XMM4, אפיק	4

התקנת רכיבי DDR-SDRAM DIMM



זהירות: לשקעי רכיבי הזיכרון במחשב יש מגעי מתכת מוזהבים. בעת שדרוג הזיכרון, חשוב להשתמש ברכיבי זיכרון עם מגעים מוזהבים כדי למנוע שיתוך ו/או חמצון כתוצאה מאי-התאמה בין מתכות הבאות במגע זו עם זו.



זהירות: חשמל סטטי עלול לגרום נזק לרכיבים האלקטרוניים של המחשב או לכרטיסים אופציונליים. לפני ביצוע הצעדים הבאים, הקפד לפרוק מגופך חשמל סטטי על-ידי נגיעה בחפץ מתכתי מוארק כלשהו. למידע נוסף, ראה נספח ד', "פריקת חשמל סטטי".




זהירות: בשעת הטיפול ברכיב זיכרון, היזהר שלא לגעת במגעים. נגיעה במגעים עלולה לגרום נזק לרכיב.

- 1. אם נעלת את מנעול המכסה החכם, הפעל את המחשב מחדש והשתמש בכלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב) לפתיחת הנעילה.
- 2. כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה, ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים.
 - 3. נתק את כבל המתח משקע החשמל, ונתק את ההתקנים החיצוניים.
 - 4. הסר את מכסה המחשב. עיין בסעיף ייהסרת מכסה המחשביי.
 - 5. אתר את חריצי רכיב הזיכרון בלוח המערכת.



אזהרה: כדי להקטין סכנת פגיעה גופנית עקב נגיעה במשטחים חמים, הנח לרכיבי המערכת הפנימיים להתקרר לפני המגע בהם. 6. פתח את שני התפסים של חריץ רכיב הזיכרון 10, והכנס את רכיב הזיכרון לחריץ 20.



התקנת DIMM



ניתן להתקין רכיב זיכרון בדרך אחת בלבד. ישר את החריץ שברכיב עם הלשונית שבשקע הזיכרון.



להשגת ביצועים מרביים, אכלס את החריצים כך שקיבולת הזיכרון של אפיק A תהיה שווה לקיבולת הזיכרון באפיק B. לדוגמה, אם ברשותך רכיב DIMM אחד מותקן מראש בחריץ DIMM, ואתה מוסיף רכיב DIMM שני, מומלץ להתקין רכיב DIMM בעל קיבולת זיכרון שווה בחריץ XMM3 או XMM4.

7. לחץ כלפי מטה על הרכיב כדי להכניסו לשקע, וודא שהרכיב נכנס כהלכה למקומו. ודא שהתפסים נמצאים במצב סגור 3.

- .8 חזור על צעדים 6 ו-7 עבור כל הרכיבים הנוספים שברצונך להתקין.
 - 9. החזר למקומו את מכסה המחשב.
- 10. אם אתה נוהג לנעול את מנעול המכסה החכם, השתמש בכלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב) כדי לנעול את המנעול ולהפעיל את חיישן המכסה החכם.


המחשב מזהה אוטומטית את הזיכרון הנוסף, בהפעלה הבאה של המחשב.

התקנת כרטיס הרחבה

המחשב כולל שני חריצים לכרטיסי הרחבה PCI, שבהם ניתן להתקין כרטיס הרחבה נוסף באורך של 17.46 סיימ (6.875 אינץי) לכל היותר. המחשב כולל גם חריץ אחד לכרטיס הרחבה מסוג PCI Express x1 וחריץ אחד לכרטיס הרחבה מסוג PCI Express x16.



חריצי PCI ו-PCI בעלי פרופיל תומכים רק בכרטיסים בעלי פרופיל נמוך, אלא אם מותקן רוכב אופציונלי. הרוכב האופציונלי תומך בשני חריצי PCI סטנדרטיים בגובה מלא.



מיקומי חריצי הרחבה


תיאור	פריט
PCI חריץ הרחבה	0
PCI חריץ הרחבה	0
PCI Express x16 חריץ הרחבה	0
PCI Express x1 חריץ הרחבה	4



או או PCI Express x1, x4, x8 או בחרי
ס ברטיס ביתן להתקין כרטיס או PCI Express x1, x4, x8 או בחריב מסוג PCI Express x16 הרחבה מסוג

להתקנת כרטיס הרחבה:

- 1. אם נעלת את מנעול המכסה החכם, הפעל את המחשב מחדש והשתמש בכלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב)
- 2. כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה, ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים.
 - 3. נתק את כבל המתח משקע החשמל, ונתק את ההתקנים החיצוניים.
 - 4. הסר את מכסה המחשב. עיין בסעיף ייהסרת מכסה המחשביי.
 - 5. מצא את החריץ שברצונך להתקין בו את כרטיס ההרחבה.
 - על-ידי PCI שחרר את תפס מכסה החריץ, המשמש לחיזוק מכסי חריץ. \bullet . הרמת הלשונית הירוקה בתפס, וסיבוב התפס למצב פתוח
 - . מכסה החריץ על-ידי הסטתו כלפי מעלה והוצאתו החוצה 🙋 . .




הסרת מכסה חריץ הרחבה

 התקן את כרטיס ההרחבה על-ידי החלקת הכרטיס מתחת לתפס מכסה החריץ, ולאחר מכן לחיצה על הכרטיס כלפי מטה, לתוך החריץ בלוח המערכת.



ודא שהכרטיס לא ישרוט רכיבים אחרים בתוך המארז בשעת ההתקנה.



התקנת כרטיס הרחבה

9. סובב את תפס מכסה החריץ למקומו לחיזוק הכרטיס.



בעת התקנת כרטיס הרחבה, ודא שהסגר המתכתי בכרטיס מחליק לתוך החריץ בגב המחשב, ולאחר מכן לחץ על הכרטיס בחוזקה כלפי מטה, כך שהמחבר יתיישב במקומו, לכל אורכו, בחריץ כרטיס ההרחבה.




זהירות: כל חריצי כרטיס ההרחבה בגב המחשב צריכים להכיל כרטיס הרחבה או מכסה לחריץ לצורך קירור תקין של הרכיבים הפנימיים בזמן שהמחשב פועל.

הסרת כרטיס הרחבה מסוג PCI Express

: PCI Express להסרת כרטיס הרחבה מסוג

- 1. אם נעלת את מנעול המכסה החכם, הפעל את המחשב מחדש והשתמש בכלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב) לפתיחת הנעילה.
- 2. כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה, ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים.
 - 3. נתק את כבל המתח משקע החשמל, ונתק את ההתקנים החיצוניים.
 - 4. הסר את מכסה המחשב. עיין בסעיף ייהסרת מכסה המחשביי.
 - 5. שחרר את תפס מכסה החריץ בגב המחשב, המשמש לחיזוק מכסי חריץ PCI, על-ידי הרמת הלשונית הירוקה בתפס, וסיבוב התפס למצב פתוח.
- 6. משוך את הזרוע בגב חריץ ההרחבה מסוג PCI Express כדי להרחיקה מהכרטיס, וטלטל בעדינות את הכרטיס הלוך ושוב, עד לשחרור המחברים מהחריץ. משוך את כרטיס ההרחבה כלפי מעלה בצורה ישרה מתוך החריץ, והרחק אותו מהחלק הפנימי של המארז. היזהר שהכרטיס לא ייגע ברכיבים אחרים כדי שלא יישרט.



הסרת כרטיס הרחבה מסוג PCI Express

- .7 אחסן את הכרטיס באריזה נגד חשמל סטטי.
- אם אינך מתקין כרטיס הרחבה חדש, התקן את כיסוי חריץ ההרחבה
 לסגירת הפתח.
- 9. סובב את תפס מכסה החריץ למקומו לחיזוק כרטיס ההרחבה ומכסה חריץ ההרחבה.



זהירות: כל חריצי כרטיס ההרחבה בגב המחשב צריכים להכיל כרטיס הרחבה או מכסה לחריץ לצורך קירור תקין של הרכיבים הפנימיים בזמן שהמחשב פועל.

התקנת כוננים נוספים

המחשב מצויד בשני תאי כונן חיצוניים. כאשר אתה מתקין כוננים נוספים, פעל לפי ההנחיות הבאות :

- ש לחבר את הדיסק הקשיח הראשי מסוג (Serial ATA (SATA) לבקר את הדיסק הקשיח המערכת (מכונה P60 SATA 0). חבר דיסק קשיח SATA הראשי בלוח המערכת (נקרא SATA 1).
- חבר התקני הרחבה מסוג (Parallel ATA (PATA), כגון כונן אופטי, טייפ , חבר התקני הרחבה מסוג (P20 PRIMARY IDE (נקרא PATA) באמצעות IDE כבל סטנדרטי בעל 80 מוליכים.
- התקן ברגים כדי להבטיח שהכונן יהיה מיושר כהלכה בתא הכונן ויינעל במקומו. חברת HP מספקת ברגים נוספים (ארבעה ברגים סטנדרטיים של 6-32 וארבעה ברגי M3), המותקנים בחזית המארז, מתחת למכסה המחשב. ברגי 6-32 משמשים לדיסק הקשיח. בכל שאר הכוננים נעשה שימוש בברגי M3. הברגים המטריים של HP הם שחורים והברגים הרגילים של HP הם כסופים.



זהירות: כדי למנוע אובדן נתונים וגרימת נזק למחשב או לכונן:

- אם אתה מתקין או מסיר דיסק קשיח, צא בצורה מסודרת ממערכת ההפעלה וכבה את המחשב. אל תסיר את הדיסק הקשיח כשהמחשב דולק או נמצא במצב המתנה.
- לפני הטיפול בכונן, הקפד לפרוק מגופך חשמל סטטי. בשעת טיפול בכונן, הימנע מנגיעה במחברים. למידע נוסף על מניעת נזק כתוצאה מחשמל סטטי, ראה נספח ד', "פריקת חשמל סטטי".
 - טפל בכונן בזהירות, והיזהר שלא להפיל אותו.
 - אל תפעיל כוח רב מדי בשעת הכנסת כונן למקומו.
 - אין לחשוף דיסק קשיח לנוזלים, לטמפרטורות קיצוניות או למוצרים היוצרים שדות מגנטיים, כגון צגים או רמקולים.
 - אם עליך לשלוח כונן בדואר, הכנס את הכונן לתוך קופסה עם ריפוד קל-קר, או חומרי הגנה אחרים, וסמן את הקופסה בתווית "שביר: טפל בזהירות".

זיהוי מיקומי הכוננים



מיקומי הכוננים

- 'תא דיסק קשיח פנימי סטנדרטי, 3.5 אינץ 📵
 - תא כונן 5.25 אינץ' לכוננים אופציונליים 2
- תא כונן 3.5 אינץ' (באיור מוצג כונן תקליטונים של 1.44 MB). 🔞

*אם מותקן במחשב כונן תקליטונים של MB 1.44 MB, הוא יוגדר עם לוח כונן תקליטונים אם (PN 360189-001) כמוצג באיור. אם המחשב כולל תא כונן 3.5 ריק, יותקן לוח (PN 360189-001) במחשב במקומו. אם לא הותקן כונן בחריץ זה, תוכל עיוור (PN 358797-001) במחשב במקומו. אם לא הותקן כונן בחריץ זה, תוכל לבחור להתקין התקן בגודל 3.5 אינץ' (כגון כונן תקליטונים, דיסק קשיח או כונן (Zip במועד מאוחר יותר. עם זאת, כדי להתקין התקן 3.5 אינץ' שאינו כונן תקליטונים או דיסק קשיח, יש להזמין לוח התקן (PN 358796-001).

כדי לוודא מה גודל רכיבי האחסון שמורכבים במחשב, ומאיזה סוג הם, הפעל את הגדרות המחשב. עיין ב*מדריך לכלי-העזר Computer Setup* (תקליטור התיעוד) *(F10) ב-Documentation CD* (תקליטור התיעוד) להוראות לגבי השימוש בהגדרות המחשב.

הסרת כונן אופטי

 \wedge

זהירות: הסר כל מדיה ברת-הסרה מתוך הכוננים לפני הסרת כונן מהמחשב.




כונן אופטי הוא כונן תקליטורים, צורב תקליטורים, כונן DVD, או כונן משולב לקריאה-וכתיבה של תקליטורים ו-DVD.

להסרת כונן אופטי:

- 1. אם נעלת את מנעול המכסה החכם, הפעל את המחשב מחדש והשתמש בכלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב) לפתיחת הנעילה.
- 2. כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה, ולאחר מכן כבה את התקנים החיצוניים.
 - 3. נתק את כבל המתח משקע החשמל, ונתק את ההתקנים החיצוניים.
 - 4. הסר את מכסה המחשב. עיין בסעיף ייהסרת מכסה המחשביי.

- 1. לחץ על התפס הירוק הממוקם בחזית המארז לצד הכוננים $\mathbf{0}$. פעולה זו תשחרר את תא הכונן.
 - 6. החלק קדימה את תא הכונן עד לעצירתו **2**. פעולה זו תבטל את נעילת הכונו.



שחרור תא הכונן

7. נתק את כבל הנתונים ואת כבל המתח מגב הכונן האופטי.



ניתוק כבלי המתח והנתונים

8. החלק קדימה את הכונן האופטי, הרם אותו והוצא אותו מתא הכונן.



הסרת הכונן האופטי



כדי להחזיר את הכונן האופטי למקומו, בצע את הליך ההסרה בסדר הפוך. בעת החזרת הכונן למקומו, העבר את ארבעת הברגים מהכונן הישן לכונן החדש. ברגים אלה מחליפים את מסילות הדיסק הקשיח.

הסרת כונן תקליטונים



זהירות: הסר כל מדיה ברת-הסרה מתוך הכוננים לפני הסרת כונן מהמחשב.

כונן התקליטונים ממוקם מתחת לכונן האופטי. להסרת כונן התקליטונים:

- 1. בצע את ההליך המתואר בסעיף לעיל, ״הסרת כונן אופטי״, להסרת הכונן האופטי וקבלת גישה לכונן התקליטונים.
 - 2. נתק את כבלי המתח והנתונים מגב כונן התקליטונים.
- 3. החלק קדימה את כונן התקליטונים, הרם אותו והוצא אותו מתא הכונן.



הסרת כונן התקליטונים



כדי להחזיר את כונן התקליטונים למקומו, חזור על שלבי ההסרה בסדר הפוך. בעת החזרת הכונן למקומו, העבר את ארבעת הברגים מהכונן הישן לכונן החדש. ברגים אלה מחליפים את מסילות הדיסק הקשיח.

התקנת כונן אופטי אופציונלי

כדי להתקין כונן אופטי אופציונלי:

- 1. אם נעלת את מנעול המכסה החכם, הפעל את המחשב מחדש והשתמש בכלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב)
- 2. כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה, ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים.
 - 3. נתק את כבל המתח משקע החשמל, ונתק את ההתקנים החיצוניים.
 - 4. הסר את מכסה המחשב. עיין בסעיף ייהסרת מכסה המחשביי.
- 5. התקן שני ברגים מובילים מטריים מסוג M3 בחורים התחתונים, משני צדי הכונן. חברת HP מספקת ארבעה ברגים מובילים מטריים רזרביים מסוג M3 בחזית המארז, מתחת למכסה המחשב. צבע הברגים המטריים מסוג M3 הוא שחור.



זהירות: השתמש בברגים באורך שאינו עולה על 5 מ"מ כברגים מובילים. ברגים ארוכים יותר עלולים לגרום נזק לרכיבים פנימיים של הכונן.




בעת החלפת מסוג M3 מהכונן הברגים המטריים מסוג העבר את העבר התלפת החלפת החלפת העבר את מסילות הדיסק הקשיח.



התקנת ברגים בכונן אופטי

- המוקם בחזית המארז לצד הכוננים $oldsymbol{0}$. פעולה או תשחרר את תא הכונן.
 - 7. החלק קדימה את תא הכונן עד לעצירתו **②**. פעולה זו תבטל את נעילת הכונן.



שחרור תא הכונן

8. הכנס את הברגים של הכונן לחריצים שבתא הכונן $oldsymbol{0}$. לאחר מכן החלק את הכונן לעבר גב המחשב $oldsymbol{2}$ כדי לחזק את הכונן לעריצי $oldsymbol{1}$.



התקנת הכונן האופטי

9. חבר את כבל הנתונים ללוח המערכת.





חיבור כבלי המתח והנתונים

11. החלק את הכונן ואת תא הכונן בחזרה לתוך המארז, עד שתא הכונן יינעל במקומו.



לאחר החזרת תא הכונן למקומו, הכונן יינעל באופן אוטומטי בתא הכונן.

.12 החזר למקומו את מכסה המחשב.

המערכת תזהה אוטומטית את הכונן ותשנה את תצורת המחשב.



זהירות: במהלך פעולות תחזוקה של המחשב, ודא שהכבלים נמצאים במקומם הנכון במהלך ההרכבה. מיקום לא נכון של הכבלים עלול לגרום נזק למחשב.

שדרוג דיסק קשיח מסוג SATA

הסרה והחלפה של דיסק קשיח




הכן גיבוי של הנתונים המאוחסנים בדיסק הקשיח הישן לפני הסרתו, כדי שתוכל להעביר את הנתונים לדיסק הקשיח החדש.

הדיסק הקשיח של 3.5 אינץ׳, המותקן מראש, ממוקם מתחת לספק המתח. כדי להסיר את הדיסק הקשיח ולהחזירו למקומו:


- 1. אם נעלת את מנעול המכסה החכם, הפעל את המחשב מחדש והשתמש בכלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב)
- 2. כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה, ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים.
 - 3. נתק את כבל המתח משקע החשמל, ונתק את ההתקנים החיצוניים.
 - 4. הסר את מכסה המחשב. עיין בסעיף ייהסרת מכסה המחשביי.

5. לחץ על התפס הירוק הממוקם בחזית המארז לצד הכוננים ①. פעולה זו תשחרר את תא הכונן ②.




החלקת הכונן האופטי קדימה

6. סובב את תא ספק המתח למצב מורם.




הרמת תא ספק המתח

. נתק את כבל המתח 🚺 ואת כבל הנתונים 🙋 מגב הדיסק הקשיח.



ניתוק כבל המתח וכבל הנתונים של הדיסק הקשיח

. משוך את הלשונית הנועלת את הכונן למקומו, והרחק אותה מהכונן ...החלק את הדיסק הקשיח לכיוון חזית המחשב, הרם את הכונן והוצא אותו מהתא ...



הסרת הדיסק הקשיח

9. להתקנת דיסק קשיח, בצע את התהליך לעיל בסדר הפוך.



הערכה להחלפת דיסק קשיח כוללת כמה כבלי נתונים. ודא שאתה משתמש בכבל זהה לחלוטין לכבל שהותקן על-ידי היצרן.



אם במחשב שלך מותקן דיסק קשיח אחד מסוג SATA בלבד, תחילה יש לחבר את כבל הנתונים למחבר בשם P60 SATA 0 כדי למנוע בעיות בביצועי הדיסק הקשיח.



בשעת החלפה של הדיסק הקשיח, העבר את ארבעת הברגים מהדיסק הישן לדיסק החדש. ברגים אלה מחליפים את מסילות הדיסק הקשיח. הזדקק למברג Torx T-15 להסרה ולהתקנה מחדש של הברגים. חברת HP מספקת ארבעה ברגים סטנדרטיים רזרביים מסוג 6-32 בחזית המארז, מתחת למכסה המחשב. צבע הברגים הסטנדרטיים מסוג 6-32 הוא כסוף.



אם החלפת דיסק קשיח ראשי, הכנס לכונן התקליטורים את תקליטור שחזור פלוס! לשחזור מערכת ההפעלה, הדרייברים של התוכנות ויישומי התוכנה שהיו מותקנים קודם לכן במחשב. בצע את ההוראות המפורטות במדריך המצורף לתקליטור שחזור פלוס! בתום תהליך השחזור, התקן מחדש את הקבצים האישיים שלך, שהכנת מהם גיבוי לפני החלפת הדיסק הקשיח.

'התקנת דיסק קשיח בתא כונן 3.5 אינץ

בהתאם לתצורת המחשב, ניתן להגדיר תא כונן 3.5 אינץ׳ מצד שמאל של המחשב ככונן תקליטונים או כתא כונן ריק. סוג הלוח העיוור המכסה את פתח הכונן משתנה בהתאם לתצורה המקורית של המחשב.

אם המחשב לא הוגדר עם כונן תקליטונים אופציונלי, ניתן להתקין בכל עת בתא הכונן התקן 3.5 אינץ׳, כגון כונן תקליטונים או דיסק קשיח.




סוג הלוח העיוור שתזדקק לו תלוי בסוג ההתקן שבכוונתך להתקין. אם אתה מתקין כונן תקליטונים, עליך להתקין לוח של כונן תקליטונים (PN 360189-001). אם אתה מתקין דיסק קשיח, עליך להתקין לוח עיוור (PN 358797-001). עם זאת, כדי להתקין התקן 3.5 אינץי אחר מכונן תקליטונים או דיסק קשיח, יש להזמין לוח עיוור להתקן 3.5 אינץי HP להזמין לוח עיוור מורשה של של להזמנת הלוח המתאים.

התא להתקן 3.5 אינץ׳ ממוקם מתחת לכונן האופטי. להתקנת כונן בתא להתקן 3.5 אינץ׳:



התקן ברגים כדי להבטיח שהכונן יהיה מיושר כהלכה בתא הכונן ויינעל במקומו. חברת HP מספקת ברגים נוספים (ארבעה ברגים סטנדרטיים של 6-32 וארבעה ברגי M3), המותקנים בחזית המארז, מתחת למכסה המחשב. ברגי 6-32 משמשים לדיסק הקשיח. בכל שאר הכוננים נעשה שימוש בברגי M3. הברגים המטריים מסוג M3 של HP הם שחורים והברגים הסטנדרטיים של HP מסוג 6-32 הם כסופים.

- 1. בצע את ההליך המתואר בסעיף ייהסרת כונן אופטייי להסרת הכונן האופטי ולקבלת גישה לתא המיועד לכונן 3.5 אינץי.
- מכן החלק מכן לאחר מכן החלק חרנס את הברגים של הכונן לחריצים שבתא הכונן לאחר מכן החלק את הכונן לעבר גב המחשב \mathbf{Q} כדי לחזק את הכונן לעבר גב המחשב




התקנת כונן בתא כונן 3.5 אינץ' (דיסק קשיח מוצג לדוגמה)

3. החלק את תא הכונן בחזרה למארז, עד שיינעל במקומו.

- חבר את כבל הנתונים ואת כבל המתח לגב הכונן. בעת התקנת דיסק קשיח משני, חבר את הקצה השני של כבל הנתונים למחבר לוח המערכת הנקרא P61 SATA 1.

B

סוג הלוח העיוור משתנה בהתאם לתצורת המחשב.



הסרת לוח כונן (לוח כונן תקליטונים מוצג לדוגמה)

6. החלף את לוח הכונן שהסרת בלוח מתאים על-ידי דחיפת הלוח למקומו.



סוג הלוח העיוור שתזדקק לו תלוי בסוג ההתקן שאתה מתקין. אם אתה מתקין כונן תקליטונים, עליך להתקין לוח של כונן תקליטונים מתקין כונן תקליטונים (PN 360189-001). אם אתה מתקין דיסק קשיח, עליך להתקין לוח עיוור (PN 358797-001) כפי שמוצג באיור להלן. עם זאת, כדי להתקין התקן 3.5 אינץ׳ אחר מכונן תקליטונים או דיסק קשיח, יש להזמין לוח עיוור להתקן 3.5 אינץ׳ (PN 358796-001). צור קשר עם ספק או עם איש שירות מורשה של HP להזמנת הלוח המתאים.



התקנת לוח כונן (לוח עיוור לדיסק קשיח מוצג לדוגמה)

7. החזר למקומו את מכסה המחשב.

עבודה עם MultiBay אופציונלי

ה-MultiBay האופציונלי הוא תא כוננים מיוחד אשר תומך במגוון כוננים שליפים אופציונליים של 12.7 מיימ.

- *MultiBay כונן תקליטורים של
- MultiBay צורב תקליטורים של
- MultiBay כונן תקליטורים של
- MultiBay CD-RW/DVD-ROM כונן משולב
 - MultiBay-דיסק קשיח חכם ל
 - * ניתן לבצע חיבור חם או החלפה חמה



הליך ההתקנה להתקנת MultiBay אופציונלי זהה להליך להתקנת כונן אופטי. לפרטים, ראה סעיף "התקנת כונן אופטי אופציונלי".



בעת התקנת Multibay אופציונלי, חבר את כבל הנתונים למחבר Multibay בעת התקנת בלוח המערכת, שאינו נמצא בשימוש על-ידי התקן אחר. אחרת, תוצג הודעת שגיאה מסוג POST.



זהירות: כדי למנוע אובדן נתונים או גרימת נזק למחשב או לכונן:

- לפני הטיפול בכונן, הקפד לפרוק מגופך חשמל סטטי. בשעת טיפול בכונן, הימנע מנגיעה במחברים.
 - לפני נסיעה עם כונן או בשעת משלוח, אחסון או הסרת כונן שאינו דיסק קשיח, ודא כי אין כל מדיה, כגון תקליטון, תקליטור או DVD בתוך הכונן, וכי מגש המדיה סגור.
 - טפל בכונן בזהירות. אין להשתמש בכוח רב מדי בשעת הכנסת הדיסק הקשיח למקומו. אין להפיל את הדיסק הקשיח ואין ללחוץ על הכיסוי העליון.
 - אין לחשוף דיסק קשיח לנוזלים, לטמפרטורות קיצוניות או למוצרים היוצרים שדות מגנטיים, כגון צגים או רמקולים.
 - אם עליך לשלוח כונן בדואר, הכנס את הכונן לתוך קופסה עם ריפוד קל-קר, או חומרי הגנה אחרים, וסמן את הקופסה בתווית "שביר: טפל בזהירות".

"התקנה-חמה" או "החלפה-חמה" של כונני MultiBay



זהירות: כדי למנוע נזק למחשב, לכונן ולנתונים המאוחסנים בכונן: לעולם אין להסיר דיסק קשיח כשהמחשב פועל או כשהוא נמצא במצב המתנה. כדי לוודא שהמחשב לא נמצא במצב המתנה, הפעל את המחשב ולאחר מכן כבה אותו.

אם במחשב מותקנת מערכת הפעלה שהותקנה מראש על-ידי HP, תוכל להכניס או להסיר כונן תקליטורים בזמן שהמחשב פועל, כבוי או נמצא במצב המתנה.



זהירות: לאחר התקנת כונן אופטי בזמן שהמחשב פועל, הפעל את המחשב מחדש כדי לוודא שפונקציות הכונן האופטי מוגדרות כהלכה במקרה של שימוש ביישומי הקלטה, גיבוי או הקרנה חוזרת של וידאו.

הסרת בורג אבטחה ב-MultiBay

כשהוא מותקן, בורג האבטחה של ה-MultiBay משבית את ידית שליפת .MultiBay כך שאין אפשרות להסיר דיסק קשיח המותקן ב-MultiBay כדי להסיר דיסק קשיח המותקן ב-MultiBay, יש להסיר תחילה את בורג כדי להסיר דיסק קשיח המותקן ב-FailSafe.




אם לא קיבלת מפתח כזה עם המחשב, צור קשר עם ספק או עם איש שירות מורשה של HP. הזמן רכיב מספר PN 166527-001 למפתח שירות מספר רכיב PN 166527-002 למפתח עם הברגה.



מוצג) Wrench-Style מפתח Multibay מוצג)

הכנסת כונן ל-MultiBay

- 1. הסר כל מדיה שליפה, כגון תקליטורים, מהכונן.
- אם אינך מבצע החלפה חמה של כונן תקליטורים, צא מכל יישומי התוכנה, סגור את תוכנת מערכת ההפעלה וכבה את המחשב.
- כשצדו העליון של הדיסק הקשיח פונה כלפי מעלה, ומחבר הדיסק מופנה לעבר המחשב, החלק את הדיסק לתוך ה-MultiBay והפעל לחץ כלפי פנים כדי לוודא שהמחבר החשמלי יושב היטב במקומו.




הכנסת כונן ל-MultiBay

- לאחר התקנת כונן אופטי בזמן שהמחשב דולק, הפעל את המחשב מחדש כדי לוודא שפונקציות הכונן האופטי מוגדרות כהלכה במקרה של שימוש ביישומי הקלטה, גיבוי או הקרנה חוזרת של וידאו.
 - .5 התקן את בורג האבטחה של MultiBay, אם רצונך בכך. למידע נוסף, ראה סעיף ״הסרת בורג אבטחה ב-MultiBay״.

אם ההתקן אינו מופעל, ודא כי הדרייברים הדרושים מותקנים במערכת. אם אלה אינם זמינים, ניתן להורידם ללא תשלום מאתר האינטרנט של HP בכתובת www.hp.com.

הסרת כונן מ-MultiBay

- 1. הסר כל מדיה שליפה, כגון תקליטורים, מהכונן.
- 2. לפני הסרת כונן אופטי, עצור את פעולת הכונן באמצעות סמל **הסרת חומרה בטוחה** בשורת המשימות של חלונות.
 - אם אינך מבצע החלפה חמה של כונן תקליטורים, צא מכל יישומי התוכנה, סגור את תוכנת מערכת ההפעלה וכבה את המחשב.
- 4. הסר את בורג אבטחת ה-MultiBay אם בורג זה הותקן. עיין בסעיף יהסרת בורג אבטחת שמMultiBay יהסרת בורג זה.
- .MultiBay-מה הדיסק את הדיסק לצד שמאל כדי לשלוף את הדיסק מה-MultiBay.



הסרת כונן מ-MultiBay

חלוקה למחיצות ופירמוט של דיסק קשיח המותקן ב-MultiBay



יש להתחבר למחשב כמנהל מערכת או כחבר בקבוצת מנהלי מערכת כדי להשלים הליך זה.

- צא מכל יישומי התוכנה, סגור את תוכנת מערכת ההפעלה וכבה את המחשב.
- 2. הכנס את הדיסק הקשיח של MultiBay ל-MultiBay. למידע נוסף, ראה ייהתקנת כונן ב-MultiBay.
 - 3. הדלק את המחשב.
 - 4. לחץ על התחל.
 - לחץ לחיצה ימנית על המחשב שלי, ולאחר מכן לחץ על ניהול.
 - 6. לחץ על אחסון, ולאחר מכן לחץ לחיצה כפולה על ניהול דיסקים.
- 7. לחץ לחיצה ימנית על דיסק קשיח שנמצא ב-MultiBay, ולאחר מכן לחץ על **מחיצה**. קרא בעיון את ההוראות המוצגות על המסך, ופעל לפיהן.

עיין בעזרה המקוונת (לחץ על **פעולה** > **עזרה**) למידע נוסף.



מפרטים



הקפד להשאיר שטח של 10 סיימ לפחות פנוי ממכשולים, בכל צידי המחשב.

		של HP של Small Form Factor
		מידות מחשב שולחני
10.3 ס"מ	'אינץ 3.95	גובה
33.78 מ"מ	'אינץ 13.3	רוחב
0 37.85 מ"מ	'אינץ 14.9	עומק (העומק יגדל במספר ס"מ אם המחשב מצויד בסגר לאבטחת יציאה)
9.53 ק"ג	21 ליברות	משקל (בקירוב)
		טווח טמפרטורות
35°C עד 10°	95°F עד 50°	בפעולה
40°C עד -30°C	140°F עד -22°F	לא בפעולה
		לחות יחסית (ללא התעבות)
10–90%	10–90%	בפעולה
5–95%	5–95%	(מרבי נורה רטובה 38.7°C) לא בפעולה
		גובה מרבי מעל פני הים (לא בתנאי לחץ)
3,048 מטר	10,000 רגל	בפעולה
9,144 מטר	30,000 רגל	לא בפעולה



10,000 מטר (1,000 רגל) ועד 3,000 מטר (1,000 מטר (1,000 מטר) אועד 3,000 מטר (10,000 מטר) הגבול העליון נקבע רגל) מעל לפני הים, ללא אור שמש ישיר. קצב השינוי המקסימלי הוא 10°C לשעה. הגבול העליון נקבע בהתאם לסוג הרכיבים האופציונליים שהותקנו במחשב ולמספרם.

המשד

(המשך Gmall Form Factor		
אספקת מתח		
*תחום מתח פעולה	90-264 VAC	90-264 VAC
תחום מתח נקוב	100-240 VAC	100-240 VAC
תחום תדרים	60-50 הרץ	60-50 הרץ
הספק יציאה	ואט 240	ואט 240
הספק כניסה (מרבי) *	5A @ 100 VAC	2.5A @ 200 VAC
פיזור חום		
מרבי	1260 BTU/hr	318 kg-cal/hr
טיפוסי (מצב המתנה)	340 BTU/hr	86 kg-cal/hr

^{*}מערכת זו מופעלת באמצעות ספק כוח בעל גורם הספק אקטיבי מתוקן. הדבר מאפשר למחשב לעמוד בדרישות CE, כנדרש להפעלתו במדינות האיחוד האירופי. לספק הכוח בעל גורם ההספק האקטיבי המתוקן יש יתרון נוסף, מאחר שאינו מחייב את קיומו של מפסק בורר מתח.

החלפת סוללה

הסוללה המגיעה עם המחשב מספקת מתח לשעון זמן אמת. בשעת החלפת סוללה, השתמש בסוללה שוות ערך לסוללה המקורית שסופקה לך יחד עם המחשב. המחשב מצויד בסוללת מטבע ליתיום 3 וולט.



ניתן להאריך את חיי סוללת הליתיום באמצעות חיבור המחשב לשקע ז״ח פעיל. בסוללת הליתיום נעשה שימוש רק כשהמחשב אינו מחובר למקור ז״ח.



אזהרה: במחשב זה מותקנת סוללה פנימית מסוג ליתיום דיוקסיד מנגן. קיימת סכנת שריפה וכוויות עקב טיפול לא נאות בסוללה. כדי להקטין את הסיכוו לפגיעה גופנית:

- אין לנסות לטעון את הסוללה מחדש.
- אין לחשוף את הסוללה לטמפרטורות של מעל 200°C. ■
- אין לפרק, למעוך או לנקב את הסוללה, אין לקצר בין מגעים חיצוניים של הסוללה, ואין להשליך אותה לאש או למים.
- החלף את הסוללה רק בסוללה חלופית של HP שנועדה לשימוש במוצר זה.



זהירות: לפני החלפת הסוללה, הקפד לגבות את הגדרות CMOS של המחשב. בשעת הסרה או החלפה של הסוללה, יימחקו הגדרות CMOS מהמחשב. ראה מדריך לאיתור תקלות ב-Documentation CD (תקליטור התיעוד) למידע על גיבוי הגדרות CMOS.



אין להשליך סוללות, ערכות סוללות וקבלים לפח האשפה הביתי הרגיל. להעברת מוצרים אלה למתקן מיחזור או למתקן פסולת מתאים, אנא השתמש במערכת האיסוף הציבורית או החזר אותם ל-HP, לשותפי HP או לספקי HP מורשים.



זהירות: חשמל סטטי עלול לגרום נזק לרכיבים האלקטרוניים של המחשב או לציוד אופציונלי. לפני ביצוע הצעדים הבאים, הקפד לפרוק מגופך חשמל סטטי על-ידי נגיעה בחפץ מתכתי מוארק כלשהו.

- 1. אם נעלת את מנעול המכסה החכם, השתמש בכלי העזר Computer Setup1. אם נעלת את מנעול המכסה (הגדרות המחשב) כדי לפתוח את הנעילה ולהשבית את חיישן המכסה החכם.
- כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה, ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים. נתק את כבל המתח משקע החשמל, ונתק את ההתקנים החיצוניים. לאחר מכן הסר את מכסה המחשב.




ייתכן שיהיה עליך להסיר כרטים הרחבה לקבלת גישה לסוללה.

- 3. אתר את הסוללה ואת תא הסוללה בלוח המערכת.
- בהתאם לסוג תא הסוללה שבלוח המערכת, בצע את הצעדים הבאים להחלפת הסוללה.

סוג 1

א. הרם את הסוללה והוצא אותה מתא הסוללה.




הסרת סוללת מטבע (סוג 1)

ב. הכנס את הסוללה החלופית למקומה, כשצדה החיובי פונה כלפי מעלה. תפס הסוללה יחזק אוטומטית את הסוללה למקומה.

2 סוג


- א. כדי לשחרר את הסוללה מהתא, לחץ על תפס המתכת הבולט מעבר לקצה הסוללה. כשהסוללה תתרומם, הוצא אותה החוצה $oldsymbol{0}$.
- ב. להכנסת סוללה חדשה, החלק קצה אחד של הסוללה החלופית מתחת לדופן התא, כשצדה החיובי של הסוללה פונה כלפי מעלה. דחף את הקצה השני כלפי מטה, עד שהתפס ייסגר על גבי הקצה השני של הסוללה .



הסרה והחלפה של סוללת מטבע (סוג 2)

3 סוג

- א. משוך לאחור את התפס 10 שמחזיק את הסוללה במקומה, והסר את הסוללה 22.
 - ב. הכנס סוללה חדשה והחזר את התפס למקומו.



הסרת סוללת מטבע (סוג 3)



לאחר החלפת הסוללה, בצע את הצעדים הבאים להשלמת התהליך.

- 5. החזר למקומו את מכסה המחשב.
- 6. חבר את המחשב למקור מתח והפעל את המחשב.
- 7. הגדר מחדש את התאריך והשעה, את הסיסמאות ואת כל הגדרות הגדרות המחשב). עיין המחשב המיוחדות, באמצעות Computer Setup (הגדרות המחשב) במדריך לכלי-העזר Computer Setup (הגדרות המחשב) (F10) ב-Documentation CD-
- אם אתה נוהג לנעול את מנעול המכסה החכם, השתמש בכלי העזר
 הגדרות המחשב) כדי לנעול את המנעול ולהפעיל את Computer Setup
 חיישן המכסה החכם.

התקני נעילת אבטחה

התקנת מנעול אבטחה

ניתן להשתמש במנעולי האבטחה המתוארים להלן ובעמודים הבאים כדי לאבטח את המחשב.



סגר האבטחה של היציאה (אינו מוצג) זמין אף הוא. למידע נוסף, בקר בכתובת www.hp.com.

מנעול הכבל

אם קיים מנעול כבל, הכנס אותו למיקום המוצג להלן.



התקנת מנעול כבל

מנעול לוח מגע



התקנת מנעול לוח מגע

תפס נעילה של מארז אוניברסלי

ללא כבל אבטחה


1. העבר את כבלי המקלדת והעכבר דרך המנעול.



.2 הברג את המנעול למארז באמצעות הברגים שסופקו.



3. הכנס את המחבר למנעול 1 ודחף את הלחצן פנימה 2 לביצוע הנעילה.השתמש במפתח המצורף לשחרור הנעילה.



עם כבל אבטחה

1. חזק את כבל האבטחה על-ידי כריכתו סביב חפץ יציב.




2. העבר את כבלי המקלדת והעכבר דרך המנעול.



.3 הברג את המנעול למארז באמצעות הברגים שסופקו.



 הכנס את הקצה עם התקע של כבל האבטחה למנעול ❶, ודחף את הלחצן פנימה ❷ כדי לתפוס את המנעול. השתמש במפתח המצורף לשחרור הנעילה.



פריקת חשמל סטטי

פריקה של חשמל סטטי מאצבע או ממוליך אחר עלולה לגרום נזק ללוחות המערכת או להתקנים אחרים הרגישים לחשמל סטטי. סוג זה של נזק עלול לקצר את אורך חיי ההתקן.

מניעת נזק כתוצאה מחשמל סטטי

כדי למנוע נזק מחשמל אלקטרוסטטי, הקפד על אמצעי הזהירות הבאים:

- הימנע מנגיעה במוצרים על-ידי העברה ואחסון המוצרים באריזות נגד חשמל סטטי.
- שמור רכיבים הרגישים לחשמל סטטי באריזות מתאימות עד להעברתם לתחנות עבודה נטולות חשמל סטטי.
 - הנח את הרכיבים על גבי משטח מוארק לפני הוצאתם מהאריזה.
 - . הימנע מנגיעה בפינים, במוליכים או במעגלים חשמליים. ■
 - הקפד תמיד על הארקה עצמית נאותה בשעת נגיעה ברכיבים הרגישים לחשמל סטטי.

שיטות הארקה

קיימות מספר שיטות לביצוע הארקה. השתמש באחת או יותר מהשיטות שלהלן בעת טיפול ברכיבים הרגישים לחשמל סטטי, או בעת התקנה של רכיבים אלה:

■ השתמש ברצועת יד המחוברת באמצעות רצועת הארקה לתחנת עבודה מוארקת או לשלדת המחשב. רצועות יד הן רצועות גמישות בעלות התנגדות של 1 Mohm ±10% לפחות בתוך מוליכי ההארקה. כדי לספק הארקה נאותה, הדק את הרצועה לעור היד.

- השתמש ברצועות עקב, ברצועות אצבע או ברצועות מגף בתחנות עבודה של עמידה. חבוש את הרצועות על שתי הרגליים בעת עמידה על רצפה בעלת מוליכות או על גבי שטיחי רצפה פורקי חשמל סטטי.
 - השתמש בכלי עבודה בעלי מוליכות חשמלית.
 - השתמש בערכת שירות ניידת המצוידת במשטח עבודה מתקפל עם תכונות של פיזור חשמל סטטי.

אם אין ברשותך ציוד כמתואר לעיל, המאפשר לבצע חיבור הארקה נכון, פנה לספק, למשווק או לאיש שירות מורשה של HP.



לקבלת מידע נוסף לגבי חשמל סטטי, פנה לספק, למשווק או לאיש שירות מורשה של HP.

טיפול שגרתי במחשב והכנות למשלוח

תחזוקה שוטפת של המחשב

לטיפול במחשב ובצג, פעל בהתאם להמלצות הבאות:

- הפעל את המחשב כשהוא מונח על משטח יציב וישר. השאר מרווח של כ-10 סיימ בצדו האחורי של המחשב ומעל לצג, כדי לאפשר זרימה חופשית של אוויר.
 - לעולם אל תפעיל את המחשב כאשר הכיסוי או לוח הצד פתוחים.
- אל תגביל את אוורור המחשב על-ידי חסימת פתחי האוורור שלו. אין להניח את המקלדת כשרגליה פונות כלפי מטה, בצמוד לחזית המחשב, מאחר שהדבר יפריע לאוורור נאות של המחשב.
- הרחק את המחשב מתנאי לחות חריגים, מאור שמש ישיר, וממצבי חום וקור קיצוניים. למידע על טווח הטמפרטורות ורמות הלחות המומלצות לגבי המחשב, ראה נספח אי, "מפרטים", במדריך זה.
 - הרחק נוזלים מהמחשב ומהמקלדת.
- לעולם אל תחסום את פתחי האוורור של הצג באמצעות חומרים כלשהם.
 - בה את המחשב לפני ביצוע אחת מהפעולות הבאות:
- נגב את החלק החיצוני של המחשב בעזרת מטלית רכה ולחה, בהתאם לצורך. שימוש בחומרי ניקוי עלול להזיק לצבע או לגימור של המחשב.
 - נקה מעת לעת את פתחי האוורור בחזית המחשב ובגב המחשב. סיבים וגופים זרים אחרים עלולים לחסום את פתחי האוורור ולהגביל את זרימת האוויר.

אמצעי זהירות לכונן אופטי

הקפד על מילוי ההנחיות הבאות בעת הפעלת הכונן האופטי או בעת ניקויו.

תפעול

- הימנע מהזזת הכונן בזמן פעולתו. הזזת הכונן עלולה לשבש את קריאת הנתונים.
- הימנע מחשיפת הכונן לשינויי טמפרטורות פתאומיים. שינויים אלה עלולים לגרום לעיבוי בתוך היחידה. אם הטמפרטורה משתנה באופן קיצוני כשהכונן מופעל, המתן שעה אחת לפחות לפני ניתוק המתח. אם תפעיל את היחידה מיד, ייתכנו בעיות במהלך הקריאה.
 - הימנע מהנחת הכונן במקום שבו צפויים לחות גבוהה, טמפרטורות קיצוניות, רעידות מכניות או אור שמש ישיר.

ניקוי

- נקה את הלוח ואת הבקרים בעזרת מטלית בד רכה ויבשה או במטלית ספוגה קלות בתמיסת ניקוי עדינה. לעולם אל תרסס חומרי ניקוי ישירות על המחשב.
 - הימנע משימוש בחומרים ממיסים כלשהם, כגון אלכוהול או בנזן, העשויים להזיק לגימור.

בטיחות

אם נפל חפץ כלשהו על הכונן או נשפך לתוכו נוזל, נתק מיד את המחשב ממקור המתח והעבר את היחידה לבדיקה אצל ספק שירות מורשה של HP.

הכנה למשלוח

פעל בהתאם להמלצות הבאות בשעת הכנת המחשב למשלוח:

1. בצע גיבוי ברשת או על גבי מדיה שליפה לקבצים שבדיסק הקשיח. ודא כי אמצעי הגיבוי אינו חשוף לשדות חשמליים או מגנטיים בשעת האחסון או המשלוח.



הכונן הקשיח ננעל באופן אוטומטי עם כיבוי המחשב.

- 2. הסר ואחסן בנפרד כל תקליטון שבכונן התקליטונים.
- הכנס לכונן התקליטונים תקליטון ריק כדי להגן על הכונן בשעת משלוח.
 אל תשתמש בתקליטון שאחסנת בו נתונים, או שאתה מתכוון לאחסן בו נתונים.
 - 4. כבה את המחשב ואת ההתקנים החיצוניים.
 - 5. נתק את כבל המתח משקע החשמל, ונתק את הכבל מהמחשב.
- 6. נתק את רכיבי המערכת ואת ההתקנים החיצוניים ממקור המתח ולאחר מכן מהמחשב.



לפני משלוח המחשב, ודא שכל הלוחות ממוקמים היטב במקומם.

7. ארוז את רכיבי המערכת ואת ההתקנים החיצוניים בקופסאות אריזה מקוריות או באריזות דומות, הכוללות חומר אריזה בכמות מספקת כדי להגן על היחידות הארוזות.



לנתוני סביבה מומלצים שלא במצב פעולה, ראה נספח א', "מפרטים", במדריך זה.

אינדקס

2-18 ,Parallel ATA התקני	•
7	ב
	בורג אבטחה, MultiBay, בורג אבטחה
זיכרון	ברגים מובילים, 2-18; 2-24; 2-33
אכלוס חריצים, 2-8	ד
התקנה, 2-2	דיסק קשיח
זיהוי חריצים, 2-9	2-41 ,MultiBay
זיהוי מודולים, 2-11	החזרה למקום, 2-28
מפרטים, 2-7	2-31 הסרה,
מצב Asymetric מצב	התקנה בתא 3.5 אינץי, 2-32
2-8 ,Interleaved מעב	מחברי SATA, 2-18,
מצב אפיק יחיד, 2-8 	נורת הפעלה, 1-2
קיבולת, 7-2; 8-2; 11-2	שחזור, 2-32 שחזור, 2-32
תדר, 2-8	ัก
n	 החלפת סוללה, ב-1
חיבור-חם או החלפה-חמה של כונני	ההוכבונ סוככהו, ב-1 הכנה למשלוח, ה-3
2-37 ,MultiBay	הכחיות לתחזוקת המחשב, ה-1
חציצה של דיסק קשיח, MultiBay, 1-41	המרחונ פונו (או קונ הובחוסב, דר 1 הסרה
1	2-31, דיסק קשיח, 2-31
USB יציאות	2-40 ,MultiBay כונן
לוח אחורי, 1-3	2-20, כונן אופטי,
לוח קדמי, ב-1	כונן תקליטונים, 2-20
)	כיסוי חריץ הרחבה, 2-14
	כרטיס הרחבה מסוג PCI Express, 2-16
כונן אופטי אמעוני זביבים, ב-2	לוח, 2-34
אמצעי זהירות, ה-2 בכנים מיכולים 2.2	מכסה המחשב, 2-5
ברגים מובילים, 2-24 בימיית, ב-2	מנעול מכסה חכם, 2-4
הנחיות, ה-2 הסרה, 2-20	התקנה
רוסודו, 2-20 התקנה, 2-24	ברגים מובילים, 2-24
חיבור כבלים, 2-27 חיבור כבלים, 2-2	דיסק קשיח בתא 3.5 אינץי, 2-32
וויבון כבקים, <i>וב-2</i> לחצן שליפה, 1-2	2-33 דיסק קשיח,
לוובן <i>שליבו</i> ו, 1-2 מיקום, 1-2	זיכרון, 2-7
נורת הפעלה, 1-2	2-39 ,MultiBay כונן
נו דרווב ליו, ב-2	2-24 כונן אופטי,
כונן תקליטונים כונן תקליטונים	כרטיס הרחבה, 2-13
בין דין ל 2-20	מנעול כבל, ג-1
לחצן שליפה, 2-1	מנעול לוח מגע, ג-2
נורת הפעלה, 1-2	סוללה, ב-1
כונן	תפס נעילת מארז, ג-3
התקנה, קווים מנחים, 2-18	התקנה, קווים מנחים, 2-18

מפרטים	לוח, 2-19; 2-32; 2-34
זיכרון, 2-7	מיקומים, 2-19
מחשב, א-1	PCI כרטיס
מפתח FailSafe (אל-כשל)	ראה כרטיס הרחבה.
הזמנה, 2-3	כרטיס הרחבה
2-3 שימוש,	2-16; 2-13, PCI Express
מקלדת	2-13 ,PCI
מחבר, 1-3	התקנה, 2-13
רכיבים, 1-4	מיקומי חריצים, 2-13
מקש יישומים, 1-4	רוכב אופציונלי, 2-13
מקש לוגו של חלונות	ל
מיקומים, 1-4	לוח אחורי, רכיבים, 1-3
פונקציות, 1-5	לווז אווודי, דכיבים, 1-3 לוח קדמי, רכיבים, 1-2
3	לוון קו מי, ו כיבים, 1-2 לוח
נורת מצב, 1-4	2-34 הסרה,
0	התקנה, 2-35
ספק מתח, 2-30; א-2	מספרי חלקים, 2-19; 2-35; 2-35
טבק בוונון, 20-50, או 2 עכבר	מ
מחבר, 3-1	מחבר RJ-45, 1-3
פונקציות מיוחדות, 1-5	מחבר טורי, 1-3
9	מחבר לאוזניות/יציאת שמע, 1-3
פריקת חשמל סטטי, מניעת נזק, ד-1	מחבר מיקרופון, 2-2; 1-3
	מחבר מקבילי, 1-3
ν.	מחברי שמע, 1-2 ; 1-3
צג, חיבור, 1-3	מידות מחשב שולחני, א-1
צריכת חשמל	מיקום מספר סידורי, 1-6
לחצן, 2-1	מכסה המחשב
מחבר כבל, 1-3	החזרה למקום, 2-6
נורת חיווי, 1-2	בסרה, 2-5
ק	מנעול מכסה חכם, 2-3
י קווים מנחים	מכסה חריץ הרחבה, הסרה, 2-14
קחים מנוחים החלפת סוללה, ב-1	מנעול כבל, התקנה, ג-1
הכנה למשלוח, ה-3	מנעול לוח מגע, התקנה, ג-2
התקנת כונן, 2-18	מנעולי אבטחה, ג-1
רוונקפונ פונן, 22-16 כונן אופטי, ה-25	מנעולים
כון אופסי, וו 23 תחזוקת המחשב, 2-1	מנעול כבל, ג-1
תחזוקת המחשב, ה-1 תחזוקת המחשב, ה-1	מנעול לוח מגע, ג-2
ונווזוקונוונווטב, וו ז	מנעול מכסה חכם, 2-3
ז	תפס נעילת מארז, ג-3
רכיבי DIMM	מספרי טלפון לתמיכה, 2-3
	מפרטי המחשב, א-1

```
רכיבים
                        לוח אחורי, 1-3
                         לוח קדמי, 2-1
                                      ש
                       שקע לאוזניות, 2-1
                                      ת
          תחזוקת שגרתית של המחשב, ה-1
             תפס נעילת מארז, התקנה, ג-3
                                     М
                               MultiBay
                   2-36, אמצעי זהירות
                     בורג אבטחה, 2-38
                     הסרת כוננים, 2-40
                          2-39, התקנה,
חיבור-חם או החלפה-חמה של כוננים, 2-37
                  חלוקה למחיצות, 2-41
                        בונן DVD, 2-36
   2-36 ,CD-RW/DVD-ROM כונן משולב
                  כונן תקליטונים, 2-36
                 כונני תקליטורים, 2-36
               כוננים אופציונליים, 2-36
               פירמוט דיסק קשיח, 2-41
                                      S
                                 SATA
                          בקרים, 2-18
         2-32; 2-28 התקנת דיסק קשיח,
                 (כיסוי חכם) Smart Cover
                     2-3 ,FailSafe מקש
                            נעילה, 2-3
                      שחרור נעילה, 2-4
```